



Hagyományos BAXI fali gázkészülékek

HIBAKÓD	TÍPUS									RENDELLENESSÉG	TENNYIVALÓ
	BAXI MAINFOUR 240F, 24-24F	BAXI FOURTECH	BAXI ECOFOUR	BAXI LUNA 3 COMFORT	LUNA BLUE	BAXI NUVOLA 3 COMFORT	BAXI NUVOLA 3 B40	BAXI NUVOLA 3 BS	BAXI ECO 3; BAXI ECO 3 COMPACT		BAXI
E01	X	X	X	01e		01e	X	X	X	Be nem gyulladás miatti leblokkolás	Nyomja be legalább 2 másodpercre az “R” gombot. Ezen egység ismétlődő beavatkozása esetén hívja az engedéllyel rendelkező Szervizközpontot.
E02	X	X	X	02e		02e	X	X	X	Biztonsági termosztát beavatkozás miatti leblokkolás	Nyomja be legalább 2 másodpercre az “R” gombot. Ezen egység ismétlődő beavatkozása esetén hívja az engedéllyel rendelkező Szervizközpontot.
E03	X	X	X	03e		03e	X	X	X	Füst termosztát/füst presszosztát beavatkozás	Hívja az engedéllyel rendelkező Szervizközpontot
E04	X			04e		04e	X	X		Biztonsági hiba gyakori lángvesztés miatt	Nyomja be legalább 2 másodpercre az “R” gombot. Ezen egység ismétlődő beavatkozása esetén hívja az engedéllyel rendelkező Szervizközpontot
E05	X	X	X	05e		05e	X	X	X	Odairányú szonda meghibásodás	Hívja az engedéllyel rendelkező Szervizközpontot
E06	X	X	X	06e		06e	X	X	X	Használati melegvíz szonda meghibásodás	Hívja az engedéllyel rendelkező Szervizközpontot
E10	X	X	X	10e				X	X	Hidraulikus presszosztát engedélyezés hiánya	Ellenőrizze, hogy a berendezés nyomása megfeleljen az előírtakénak. Ha a rendellenesség továbbra is fennáll, hívja az engedéllyel rendelkező Szervizközpontot.
E11				11e		11e	X	X		A biztonsági termosztát beavatkozása a berendezés alacsony hőmérséklete miatt (ha be van kötve)	Hívja a hivatalos szervizközpontot.
E12				12e			X			Differenciál vízpresszosztát engedélyezés hiánya	Ellenőrizze, hogy a berendezés nyomása megfeleljen az előírtakénak. Tekintse át az 5. fejezetet. Ha a rendellenesség a továbbiakban is előfordul, hívja az engedéllyel rendelkező
E13						13e	X			Meghibásodott differenciál vízpresszosztát érintkező	Ellenőrizze, hogy a berendezés nyomása megfeleljen az előírtakénak. Tekintse át az 5. fejezetet. Ha a rendellenesség a továbbiakban is előfordul, hívja az engedéllyel rendelkező



Hagyományos BAXI fali gázkészülékek

HIBAKÓD	TÍPUS									RENDELLENESSÉG	TENNIVALÓ
	BAXI MAINFOUR 240F, 24-24F	BAXI FOURTECH	BAXI ECOFOUR	BAXI LUNA 3 COMFORT	LUNA BLUE	BAXI NUVOLA 3 COMFORT	BAXI NUVOLA 3 B40	BAXI NUVOLA 3 BS	BAXI ECO 3; BAXI ECO 3 COMPACT		
E18				18e						Berendezés vízfeltöltése funkció aktív (csak az erre előkészített berendezéseknél)	Várja meg a feltöltés befejezését
E19				19e						Berendezésfeltöltési rendellenesség (csak az erre előkészített berendezéseknél)	Hívja a hivatalos szervizközpontot.
E25/E26	X	X	X	25e		25e	X	X	X	Biztonsági beavatkozás mivel nem kering a víz (valószínű szivattyú leblokkolás).	Hívja az engedéllyel rendelkező Szervizközpontot
E27	X									Használati melegvíz szonda hibás helyzete.	Nyomja be legalább 2 másodpercre az “R” gombot. Ezen egység ismétlődő beavatkozása esetén hívja az engedéllyel rendelkező Szervizközpontot
E31						31e	X	X		Kommunikációs hiba az elektronikus kártya és a távvezérlő között	Nyomja be az OK gombot. Ezen egység ismétlődő beavatkozása esetén hívja az engedéllyel rendelkező Szervizközpontot.
E32	X									Vízkező vészjelzés	Hívja az engedéllyel rendelkező Szervizközpontot
E35	X		X			35e	X	X	X	Parazita láng (hibás láng)	Nyomja be legalább 2 másodpercre az “R” gombot. Ezen egység ismétlődő beavatkozása esetén hívja az engedéllyel rendelkező Szervizközpontot.
80e - 96e						80e-96e				Belső távvezérlő hiba	Hívja az engedéllyel rendelkező Szervizközpontot.
E96	X	X	X						X	Feszültségcsökkenés miatti kikapcsolás	A RESET automatikusan történik. Amennyiben a rendellenesség továbbra is fennáll, hívja az engedéllyel rendelkező Szervizközpontot.
98e						98e	X	X		Belső kártya hiba	Hívja az engedéllyel rendelkező Szervizközpontot.
99e						99e	X	X		Belső kártya hiba	Hívja az engedéllyel rendelkező Szervizközpontot.